


レンタルポンダー 取付け方法



●ベースホルダーの取付け
車体の左側のトップブリッジとステムの間に、タイラップ(幅5mm以上)で強固に固定する。



●ポンダーの取付け
ベースホルダーにトランスポンダーを取り付け、Rピンを必ず刺し、しっかりと固定されている事を確認して下さい。Rピン先端にタイラップで固定する事を推奨します！

☆ハンドルを切った時や転倒の際に、タンクやカウルや配線に挟まる部分や路面に接触する箇所への取付けは禁止です。
☆レンタルポンダーを破損・汚染・紛失された場合は実費にて賠償となりますので、大切に取扱って下さい。

重要

車種別取付け例



NSR50/mini



NSF100



GROM



NS50R/F



R25



Ninja250



CBR250R

ロードヨドル車両(CBR・R25・ニンジャ等)はステップ上部のフレームに取付け



カブ 50等

ホルダー1個 1,000円
事務所で販売中！！

スクーター車両は、ブレーキキャリアやタイヤに干渉しないように、フォークアウター上部に取付けて下さい。
走行中にポンダーが動かないよう細心の注意をお願いします。



ポンダー側面のシールが剥れますので、ガムテープ等の使用は禁止となります。
また、ホルダーを固定するタイラップは、5mm以上の幅の物を使用して下さい。

上記以外の車両の方で、取付け方法・取付け場所が不明な場合は係員までご相談下さい。

走行終了後速やかに、ベースホルダー・レンタルポンダーを清掃ののち、必ず返却して下さい。
タイム Lap の印刷は、100円の料金が必要です。
※新システム導入で莫大な設備投資となりましたのでご了承下さい。

Lap	タイム	タイム	タイム	タイム	タイム
1	42.087	-14.513	+13.500	25.164	9.388
2	42.055	-0.092	+0.142	24.895	7.220
3	42.145	+0.068	+0.230	24.921	12.231
4	41.813	-0.230	-0.640	24.772	17.141
5	42.439	+0.626	+0.526	25.153	17.386
6	42.124	-0.315	+0.211	24.865	12.359
7	42.087	-0.263	+0.074	25.198	17.689
8	42.087	-0.263	+0.074	24.945	17.221
9	42.087	-0.263	+0.074	24.945	17.221
10	42.087	-0.263	+0.074	24.945	17.221
11	42.087	-0.263	+0.074	24.945	17.221
12	42.087	-0.263	+0.074	24.945	17.221
13	42.087	-0.263	+0.074	24.945	17.221
14	42.087	-0.263	+0.074	24.945	17.221
15	42.087	-0.263	+0.074	24.945	17.221
16	42.087	-0.263	+0.074	24.945	17.221
17	42.087	-0.263	+0.074	24.945	17.221
18	42.087	-0.263	+0.074	24.945	17.221
19	42.087	-0.263	+0.074	24.945	17.221
20	42.087	-0.263	+0.074	24.945	17.221